

Coffexano-clean-Tab2

Kaffemaskine-Renser

Egenskaber

Rengøringskapsler til fjernelse af kaffeolie, kaffefedt, garvesyre og kaffeefterladenskaber i kaffemaskiner og thermokander. Ved regelmæssig anvendelse forhindres aflagring og sikrer at maskinen værdiforlænges og at man oplever en fantastisk kaffeoplevelse. Produktet er matrielskånende formuleret og fri for duft- og farvestoffer.

Indhold (iht 648/2004/EF)

Ilt-baserede blegemiddel > 30 %, Phosphater 15 – 30 %, Nonioniske tensider < 5 %, Phosfonater < 5 %, pH-værdi (1% i vand): ca. 10

Anvendelsesområder

Velegnet til kaffe automater, filterkaffemaskiner, espressomaskiner såvel som Kaffe-, The- og Thermokander af mærket WMF, Saeco, DeLonghi, AEG, Melitta, Bosch, Franke, Jura, Krups, Miele, Siemens, Solis og mange andre. Vær opmærksom på maskinens rengøringsanbefalinger i brugsanvisningen på maskinen. Ved en korrekt anvendelse af Coffexano-clean-Tab2 kan det anvendes på alle normale Kaffe- og espressomaskiner. Må ikke anvendes på alkaliømtålelige overflader og emner.

Anvendelse

Vær opmærksom på rengøringsanbefalinger og hyppighed fra maskinproducent på Jeres maskine. Rengøringen skal følge de anbefalinger der er skrevet i brugsanvisningen. Daglig rengøring af maskinen forhindrer at der afsættes kaffefedt som kan have en negativ indflydelse på kaffemagen. Efter rengøringen skylles maskinen og emnerne, godt efter med rent vand. Til rengøring af Kaffe-, The- og Thermokander: Fyld med varmt vand, tilsæt 1 tablet og lad virke i 30 minutter. Herefter skylles efter med rent vand.

Køkken- Rengøring

Forbrug

Kemiforbruget er afhængig af maskinen og dens rengøringsanbefalinger. Det gennemsnitlige forbrug svarer til 1 tablet.

GHS 05, Fare (i Koncentrat);
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinserhvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indeholder Sodium Carbonate Peroxide (INCI).

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art 1!

Emballage

2 Dåser à 100 Tabs i Karton

Art.-Nr. j 55 16 kf

