

## Kiehl-Desinet-compact Konsentrat

### Flydende aldehyd-frit desinfektionsrengøringsmiddel,

#### Egenskaber

Til rengøring og desinfektion af vandbestandige gulve, vægge, møbler og andet inventar i hygienerrelevante områder.

**Anvendelse:** Før anvendelse testes på et ikke synligt sted.

1 Dosierung = 25 ml.

Daglig rengøring: Dosering : Se tabellen.

#### Klargøring af brugsopløsning

Blandes altid med koldt vand. Dosering, se tabeller. 2-L- und 5-L-dunke blandes via doseringssystem.

#### Desinficerende rengøring

Overfladen med desinfektionsopløsningen gøres våd (ca. 15 – 20 ml/m<sup>2</sup>) og bearbejdes med rengørings tekstil eller rengøringsmaskinemaskine

Forbrug: 0,1 ml/m<sup>2</sup>.

Overflader og køkkenmaskiner der kommer i direkte kontakt med fødevarer skylles efter med rigeligt rent vand efter virketiden.

#### Indhold: (iht 648/2004/EG)

Nonioniske Tensider 5-15%, Vandopløselige opløsningsmidler, Biocider

pH-værdi (Koncentrat): ca. 9,5.

pH-værdi(Brugsopløsning): ca. 7,5

#### Aktivstof pr 100 g:

10,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS: 7173-51-5), 11,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9), 14,5 g

Phenoxyethanol (CAS: 122-99-6).

Faremærkning (i Koncentrat): GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, Gefahr. H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp  
Indeholder: Didecyldimonium chloride / Laurylamine dipropylenediamine (INCI)

| Artikelnummer | Forpakningsenhed (FPE)             | FPE pr palle |
|---------------|------------------------------------|--------------|
| j350354       | 240 x 25 ml Doseringspose (Karton) | 72           |
| j350308       | 3 x 2 L Flasker (Karton)           | 130          |
| j350305       | 2 x 5 L Dunke (Karton)             | 56           |

# Doseringsanbefaling til overfladedesinfektion i sundhedsvæsenet

| Testkriterier                                                                                                                  | Virkespektrum                                        | Belastning | Dosering                 | Virketid | Test imod                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 16615 / 4-Felttest<br>VAH-Certificeret<br>anvendelsesanbefaling til<br>overfladedesinfektion med<br>mekanik<br><br>EN 14476 | baktericid<br>levurocid<br><br>begrænset<br>virucid* | Høj        | 0,5 % (50 ml/ 10L vand ) | 60 Min.  | Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans<br>Modificeret Vacciniavirus Ankara (MVA) |
| Doseringsanbefaling for overfladedesinfektion i levnedsmiddelområdet                                                           |                                                      |            |                          |          |                                                                                                                                                           |
| EN 13697<br>Overfladedesinfektion uden mekanik. VAH/DGHM 14.1<br><br>EN 14476                                                  | baktericid<br>levurocid<br><br>begrænset<br>virucid* | Høj        | 0,5 % (50 ml/10 L vand)  | 60 Min.  | Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans<br><br>Modificeret Vacciniavirus Ankara (MVA)                               |
| Øvrige tests                                                                                                                   |                                                      |            |                          |          |                                                                                                                                                           |
| Medicinsk område                                                                                                               |                                                      |            |                          |          |                                                                                                                                                           |
| EN 16615 baktericid                                                                                                            | baktericid<br>levurocid                              | Høj        | 0,5 % (50 ml/10 L vand)  | 15 Min.  | Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans                                           |
| EN 13727<br>kvantitativ Suspensionsforsøg                                                                                      | baktericid                                           | Høj        | 0,5 % (50 ml/10 L vand)  | 1 Min.   | Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa                                                                                              |
| EN 13624<br>kvantitativ Suspensionsforsøg                                                                                      | levurocid                                            | Høj        | 0,5 % (50 ml/10 L vand)  | 5 Min.   | Candida albicans                                                                                                                                          |
| Virucid                                                                                                                        |                                                      |            |                          |          |                                                                                                                                                           |
| EN 14476                                                                                                                       | Begrænset<br>virucid*                                | Lav        | 0,25 % (25 ml/10 L vand) | 1 Min    | Modificeret Vaccinia virus Ankara (MVA)                                                                                                                   |
|                                                                                                                                |                                                      |            | 0,5 % (50 ml/10 L vand)  | 1 Min.   |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                |                                                      | Høj        | 0,5 % (50 ml/10 L vand)  | 60 Min.  |                                                                                                                                                           |

|                                                      |                       |             |                            |          |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVV/RKI<br>Kvantitativ Suspensionsforsøg             | Begrænset<br>virucid* | Med og uden | 0,25 % (25 ml/10 L vand)   | 30 Min.  | BVDV (Surrogat for<br>HCV),<br>Vacciniavirus<br><br>Murines Norovirus<br>(MNV)<br><br>Rotavirus |
|                                                      |                       | Med og uden | 2 % (200 ml til 10 l vand) | 120 Min. |                                                                                                 |
|                                                      |                       | uden        | 0,25 % (25 ml/10 L vand)   | 15 Min.  |                                                                                                 |
| industriel, institutionel og<br>Levnedsmiddelområdet |                       |             |                            |          |                                                                                                 |
| EN 1276<br>Kvantitativ Suspensionsforsøg             | baktericid            | Høj         | 0,5 % (50 ml/10 L vand)    | 1 Min.   | Enterococcus<br>hirae, Escherichia<br>coli,<br>Pseudomonas<br>aeruginosa                        |
| EN 1650<br>Kvantitativ Suspensionsforsøg             | levurocid             | Høj         | 0,5 % (50 ml/10 L vand)    | 5 Min.   | Candida albicans                                                                                |

\*jvf. RKI-anbefalinger Bundesgesundheitsblatt 01-2004, se også [www.iho-viruzidie-liste.de](http://www.iho-viruzidie-liste.de) og [www.iho-desinfektionsmittelliste.de](http://www.iho-desinfektionsmittelliste.de)