

KIEHL Arenas Wash Vaskemiddel

10 LTR – VARENUMMER: 8055



PRODUKTBEKRIVELSE

Højkoncentreret vaskemiddel fra Kiehl, der sikrer en skånsom, men effektiv vask. Velegnet til alle tekstiler, herunder uld og silke, ved vasketemperaturer på 30, 40, 60 og 90 °C. Effektiv pletfjernelse. Bevarer tekstilernes farve og struktur.

EGENSKABER

Højkoncentreret med parfume. Til professionel og privat brug. Egnede til uld og silke.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8055

Enhed: 10 liter (dunk)

Type: Vaskemiddel (flydende, højkoncentreret)

Vasketemperatur: 30/40/60/90 °C

Anvendelse: Alle tekstiler, inkl. uld og silke

Duft: Med parfume

ARENAS®-wash

Flydende højkoncentreret vaskemiddel

Egenskaber

ARENAS®-wash er et fosfatfrit højkoncentreret vaskemiddel med en fantastisk vaskeevne ved 30 °C, 40 °C, 60 °C og 90 °C. Med tilsætning af antigrå-inhibitor og med den specielle tensidkombination, kan ARENAS®-wash, stå alene som vaskemiddel eller som basisvaskemiddel i kombination med ARENAS®-excellent og/eller ARENAS®-oxydes. Ved anvendelse af ARENAS®-wash opnåes optisk et perfekt resultat.

Indhold (iht 648/2004/EF)

Anioniske tensider 5 - 15 %, Nonioniske tensider 15 - 30 %, Sæbe < 5 %, Fosfonater < 5 %, optiske blegemidler < 5 %, farvestof, duftstof (Lilial).
pH-værdi (Koncentrat): ca. 11

pH-værdi (Brugsopløsning): ca. 9

Anvendelsesområde

Til vask af alle tekstiler, også lignende, uld og silke. I kombination med ARENAS®-oxydes eller ARENAS®-excellent og ARENAS®-oxydes egner sig ARENAS®-wash også til chemo-thermisk desinfektion af alle alkalibestandige og blegbare tekstiler. Overhold vasketemperaturen på de enkelte tekstiler.

Avendelse

I det valgte vaskeprogram og den valgte temperatur bliver tekstilerne, sorteret i farve og efter tekstilart, vasket med ARENAS®-wash. Tilsat dunken med ARENAS®-wash til pumpen tilhørende kulør/hvid- vask. Doseringen sker automatisk ved programvalget på vaskemaskinen.



Doseringsanbefalinger til vaskemaskiner:	Bomuld, silke kulørvask hvidvask rengøringstextiler	Kulørvask, hvidvask rengøringstextiler	Hvidvask, rengøringstextiler, alle blegbare tekstiler
	ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes
Vandhårdhed 1 (< 1,5 mmol/l)	0,3%-0,5%	0,3%-0,5%	0,2 - 0,5% (2 - 5 ml/ 1L vand)
Vandhårdhed 2 (1,5-2,5 mmol/l)	0,4%-0,6%	0,4%-0,6%	0,2 - 0,5% (2 - 5 ml/ 1L vand)
Vandhårdhed 3 (> 2,5 mmol/l)	0,5%-0,8%	0,5%-0,8%	0,2 - 0,5% (2 - 5 ml/ 1L vand)

RKI-Listet Chemo-thermisk desinfektionsmetode i Kiehl-ARENAS®-metoden						
ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes	Temperatur	Standetid	Blandingsforhold	Virke-område
0,5%	0,5%	0,5%	60 °C	15 Minuter	1:4	AB
0,5%		0,5%	60 °C	15 Minuter	1:4	A

Textilvask og Promop-system

Forbrug pr. kg textilvask

Kemiforbruget er afhængig af den anvendte maskinstørrelse.

GHS 07, Advarsel (i koncentrat);
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. P280 Bær øjenbeskyttelse. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

10 L Dunk
20 L Dunk

Vare-Nr. j 65 21 10
Vare-Nr. j 65 21 21

