

KIEHL Arenas-oxydes

20 LTR – VARENUMMER: 8171



PRODUKTBEKRIVELSE

Arenas-oxydes er et flydende, iltbaseret blege- og desinfektionsmiddel til vasketøj. Det kombinerer blegning og desinfektion og rengør hvidt tøj grundigt ved 60 °C. Særligt velegnet til hospitaler og plejehjem med høje hygiejnekrav. Skal anvendes sammen med flydende vaskemidler fra ARENAS-serien.

EGENSKABER

Iltbaseret og skånsom mod fibre. Kombinerer rengøring med bakteriedræbende effekt. Opfylder EN 14476 og EN 16616 for desinfektion.

CLP: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader; kan ætse metaller; farlig ved indtagelse, hud- og indåndingskontakt.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8171

Enhed: 20 liter (dunk)

Type: Iltbaseret blege- og desinfektionsmiddel

Temperatur: Effektiv ved 60 °C

Standarder: EN 14476 og EN 16616

Anvendelse: Med ARENAS flydende vaskemidler

ARENAS®-oxydes

Flydende desinfektion og blegemiddel

Egenskaber

ARENAS®-oxydes er et desinfektionsmiddel med udemærket blegeeffekt. Det bredspektrede antimikrobielle virkningsspektrum opfylder ved 60 °C kravene iht RKI. Den fiberskånende Oxygenblege sørger i forbindelse med vaskeforstærker ARENAS®-excellent og vaskemidlet ARENAS®-wash for optisk- og hygienisk rene tekstiler. ARENAS®-oxydes er et uundværligt infektion profylakse for patient og personale på hospitaler og plejehjem.

indhold (iht 648/2004/EF)

100g indeholder : 25 g brintoverilte, 5 g pereddikesyre.

Andre indholdsstoffer : eddikesyre.

pH-værdiWert (Koncentrat): ca. 1

pH-værdi (Brugsopløsning): Afhængig af den indsatte vaskemiddelkombination

Anvendelsesområder

Til thermokemisk desinfektion (Vasketemperatur 60 °C) af alle alkalibestandige og blegbare rengøringstextiler. Ikke egnet til vask af tekstiler der er stærk indsmurt i blod. Bemærk den anbefalede vasketemperatur af tekstilerne.

Anvendelse

I hovedvasken bliver tekstilerne med ARENAS®-oxydes ved 60 °C i kombination med ARENAS®-excellent og ARENAS®-wash thermokemisk desinficeret. Dunken med ARENAS®-oxydes tilsluttes doseringsanlægget under desinfektion og til hovedvasken. Doseringen følger så den automatiske dosering via maskinen.



Doseringanbefalinger til vaskemaskiner:	Bomuld, silke, kulørtvask, hvidvask, rengøringstextiler	Kulørtvask, Hvidvask, rengøringstextiler	Hvidvask, rengøringstextiler, alle blegbare tekstiler
	ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes
Vandhårdhed 1 (< 1,5 mmol/l)	0,3%-0,5%	0,3%-0,5%	0,2 - 0,5 % (2 - 5 ml/ 1L vand)
Vandhårdhed 2 (1,5-2,5 mmol/l)	0,4%-0,6%	0,4%-0,6%	0,2 - 0,5 % (2 - 5 ml/ 1L vand)
Vandhårdhed 3 (> 2,5 mmol/l)	0,5%-0,8%	0,5%-0,8%	0,2 - 0,5 % (2 - 5 ml/ 1L vand)

RKI-Liste Thermo-kemisk desinfektionsmetode i Kiehl-ARENAS®-metoden						
ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes	Temperatur	Standsetid	væske-forhold	Virknings-område
0,5%	0,5%	0,5%	60 °C	15 Minutter	1:4	AB
0,5%		0,5%	60 °C	15 Minutter	1:4	A

Textilvask og Promop-system

Forbrug pr. kg textilvask

Kemiforbruget er afhængig af den anvendte maskinstørrelse.

GHS 02, 05, 07, 09, Fare (i koncentrat);

H242 Brandfare ved opvarmning. H290 Kan ætse metaller. H302+H312+H332 Farlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. P210 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. P234 Opbevares kun i den originale beholder. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJENENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Indeholder: Peracetic Acid / Hydrogen Peroxide (INCI).

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Produkter indeholdende Biocid anvendes med forsigtighed. Før brug, læs mærkning og produktinformation.

Emballage

10 L Dunk

Vare-Nr. j 65 31 10

