

KIEHL Arenas-Excellent Vaskeforstærker

20 LTR – VARENUMMER: 8172



PRODUKTBEKRIVELSE

Specialiseret, fosfatfri vaskeforstærker til professionel tekstilpleje. Den alkaliske opløsning fjerner genstridigt snavs og beskytter tekstilerne mod misfarvning og gråligt slør, hvilket forlænger deres levetid. Optaget i VAH- og RKI-registrene. Kompatibel med ARENAS vaskeprodukter og oxidationsmidler.

EGENSKABER

Flydende koncentrat, fosfatfrit og stærkt alkalisk. Effektiv ved 30–90 °C. Til alkalifaste tekstiler og termokemisk desinfektionsvask. Ikke egnet til uld og silke.

CLP: Forårsager svære ætsninger af hud og øjne.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Varenummer: 8172
Enhed: 20 liter (dunk)
Type: Vaskeforstærker (fosfatfri, alkalisk)
Vasketemperatur: 30–90 °C
Register: VAH og RKI
Bemærk: Ikke til uld/silke

ARENAS®-excellent

Flydende vaskeforstærker til vask af tekstiler

Egenskaber

ARENAS®-excellent er en fosfatfrit vaskeforstærker til at højne vaskeevnen ifbm. hovedvasken. Kombinationen af ARENAS®-wash og ARENAS®-excellent vil selv meget svær smuds og skidt blive vasket ud af tekstilerne.

Indhold (iht 648/2004/EF)

Nonioniske tensider < 5%, uorganiske salte, hjælpepestoffer.

pH-værdi (koncentrat): ca. 14

pH-værdi (brugsopløsning): afhængig af vaskemiddel-kombinationen

Anvendelsesområder

Velegnet i Kombination med ARENAS®-wash til vask af hvid- og kulørtvask. Må ikke anvendes til bomuld- og silketextiler. Bemærk vasketemperaturen i det enkelte tekstil. I Kombination med ARENAS®-wash og ARENAS®-oxydes til chemothermal vaskedesinfektion af blegbare tekstiler velegnet.

Anvendelse

Til hovedvask skal tekstilerne sorteres efter farve og tekstil herefter vaskes med ARENAS®-wash med den forskrevne temperatur. ARENAS®-excellent sluttes til pumpen til vaskeforstærkerl. ARENAS®-excellent bliver herefter doseret automatisk via programstyringen.



Doseringsanbefalinger til vaskemaskiner	Bomuld, Silke, Kulørtvask, Hvidvask, Rengøringstextiler	Kulørtvask, Hvidvask, Rengøringstextiler	Hvidvask, rengøringstextiler, alle blegbare Textiler
	ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes
Vandhårdhed 1 (< 1,5 mmol/l)	0,3%-0,5%	0,3%-0,5%	0,2-0,5 % (2 -5 ml/ 1L vand)
Vandhårdhed 2 (1,5-2,5 mmol/l)	0,4%-0,6%	0,4%-0,6%	0,2-0,5 % (2 -5 ml/ 1L vand)
Vandhårdhed 3 (> 2,5 mmol/l)	0,5%-0,8%	0,5%-0,8%	0,2-0,5 % (2 -5 ml/ 1L vand)

RKI-Listet Chemo-thermiske Desinfektionswaske metode						
Kiehl-ARENAS®-metode						
ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes	Temperatur	Standsetid	Blandings-forhold	virke-område
0,5%	0,5%	0,5%	60 °C	15 Minutter	1:4	AB

**Textilvask og
promop-
system**

Forbrug pr. kg vask

Kemiforbruget er afhængig af den anvendte vaskemaskinstørrelse.

C, Ætsende i koncentrat;

R 34 Ætsningsfare. S 24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene. S 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S 37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. S 45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

Indeholder: Alkali.

kke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

10 L Dunk
20 L Dunk

Vare-Nr. j 65 23 10
Vare-Nr. j 65 23 21

